MAISON

SÉLANCE

L’ART DE PRÉSERVER
LE MOUVEMENT

Votre remontoir.
En toute simplicité.

Mode d’emploi universel

Remontoirs pour montres automatiques
Un ou plusieurs emplacements



INSTALLER · RÉGLER · ENTRETENIR

À conserver pour toute consultation ultérieure.

01 / LES PREMIERS GESTES

Installer votre montre

Une installation soignée favorise un maintien sûr et une rotation régulière.

1

Préparer le remontoir

Posez l’appareil sur une surface plane, stable et sèche, à l’abri du soleil direct, de l’humidité et des sources de chaleur. Retirez les protections de transport sans forcer sur les supports.

2

Préparer la montre

Vérifiez qu’il s’agit d’une montre automatique. Si elle est arrêtée, remontez-la au préalable selon les instructions de son fabricant, lorsque le remontage manuel est prévu. Ne forcez jamais la couronne.

3

Ajuster le coussin

Appareil à l’arrêt, retirez le coussin ou le support selon son système de fixation. Fermez le bracelet autour du coussin : la montre doit rester stable, sans tension excessive sur le bracelet.

4

Replacer et alimenter

Réinsérez le support correctement, cadran vers l’extérieur. Vérifiez que la montre ne touche ni les parois ni la vitre. Branchez l’alimentation fournie ou expressément compatible, puis passez aux réglages.

UN GUIDE COMMUN, DES ÉQUIPEMENTS VARIABLES

Les boutons, programmes et options diffèrent selon le modèle. Pour les caractéristiques électriques et les manipulations spécifiques, la fiche de votre modèle fait référence.

02 / LE BON PROGRAMME

Adapter le mouvement

Il n’existe pas de réglage unique convenant à toutes les montres automatiques.

1 Identifier les besoins de la montre

Consultez la notice de la montre ou demandez à son fabricant le sens de remontage et le nombre de tours par jour requis pour son calibre. La référence du mouvement est plus précise que le seul nom de la montre.

2 Choisir le sens de rotation

Selon les commandes disponibles : horaire (CW), antihoraire (CCW) ou alterné / bidirectionnel. Le mode alterné fait tourner le support dans les deux sens ; il n’est pas automatiquement adapté à chaque calibre.

3 Régler les tours par jour

La mention TPD signifie « tours par jour ». Sélectionnez la valeur recommandée pour la montre. Si l’appareil propose des programmes fixes, choisissez le programme compatible à l’aide de la fiche du modèle.

4 Lancer et observer

Activez la rotation après avoir retiré vos mains du mécanisme. Sur un modèle à plusieurs moteurs, vérifiez le réglage de chaque emplacement. Contrôlez ensuite que la montre reste à l’heure au fil de l’utilisation.

LES PAUSES FONT PARTIE DU CYCLE

Un remontoir peut alterner rotation et repos. Un support immobile n’indique donc pas forcément une panne. La durée des cycles et le comptage des tours dépendent du modèle.

03 / SELON VOTRE MODÈLE

Comprendre les commandes

Les fonctions ci-dessous sont disponibles uniquement sur les modèles équipés.

MARCHE / ARRÊT

Interrupteur, touche ou symbole de lecture : active ou suspend le fonctionnement. Un arrêt de l’écran ne signifie pas toujours l’arrêt des moteurs.

SÉLECTION DU MOTEUR

Permet de choisir l’emplacement à régler. Confirmez le numéro affiché avant de modifier le sens ou les tours par jour.

ÉCLAIRAGE LED

Commande l’éclairage intérieur. Son activation peut être indépendante de la rotation. Le comportement à l’ouverture varie selon le modèle.

TÉLÉCOMMANDE / ÉCRAN

Utilisez les commandes décrites dans la fiche du modèle. Si la télécommande ne répond pas, contrôlez sa pile et sa languette de protection éventuelle.

SERRURE / EMPREINTE

Avant de verrouiller, vérifiez la procédure d’ouverture et conservez l’accès de secours, s’il est fourni. Enregistrez et testez votre empreinte porte ouverte, selon la notice du modèle.

PILES / BATTERIE

Uniquement si cette alimentation est prévue. Respectez le type, la polarité et le chargeur indiqués. Ne tentez jamais de recharger des piles non rechargeables.

04 / AU QUOTIDIEN

Prendre soin de l’ensemble

Quelques gestes simples pour préserver le remontoir et votre montre.

01 Manipuler à l’arrêt

Arrêtez la rotation avant d’insérer, retirer ou ajuster une montre. Ne bloquez jamais un support à la main et n’introduisez aucun objet dans le mécanisme. Ne déplacez pas l’appareil avec des montres installées.

02 Utiliser une alimentation adaptée

Respectez les indications portées sur l’appareil et son adaptateur. Gardez les câbles et les mains au sec. Si le câble est abîmé, si une odeur ou un échauffement inhabituel apparaît, arrêtez l’appareil et débranchez-le si cela peut être fait sans risque.

03 Nettoyer avec délicatesse

Éteignez et débranchez le remontoir avant le nettoyage. Utilisez un chiffon doux, sec et non abrasif. Ne vaporisez aucun produit sur l’appareil ; évitez solvants, alcool et immersion. Ne lubrifiez pas le mécanisme.

04 Ranger et protéger

Pour une longue période sans utilisation, retirez les montres et débranchez l’appareil. Retirez les piles amovibles si la notice le prévoit. Conservez-le au sec, à l’abri de la poussière et hors de portée des jeunes enfants.

UNE UTILISATION ADAPTÉE À VOTRE MONTRE

Le remontoir entretient la réserve de marche d’une montre automatique compatible. Il ne règle pas l’heure et ne remplace pas les révisions préconisées par le fabricant de la montre.

05 / LES VÉRIFICATIONS UTILES

Trouver une réponse

Commencez par arrêter l’appareil avant toute manipulation du support.

Le support ne tourne pas.

Vérifiez l’alimentation, l’interrupteur général et l’activation du moteur concerné. Consultez le cycle du programme : une phase de repos ou un départ différé peut être en cours.

La montre s’arrête malgré la rotation.

Vérifiez sa réserve de marche initiale, le sens choisi et les tours par jour recommandés pour son calibre. Contrôlez aussi le maintien sur le coussin. N’augmentez pas les réglages au hasard.

Un bruit ou un frottement apparaît.

Arrêtez l’appareil. Vérifiez que le support est bien inséré et que la montre ne touche aucune paroi. Si le bruit persiste, cessez l’utilisation et contactez le service après-vente.

La serrure ou l’empreinte ne répond pas.

Nettoyez doucement le capteur avec un chiffon sec et vérifiez l’alimentation prévue pour la serrure. Utilisez uniquement la procédure de secours de votre modèle ; ne forcez pas la porte et ne réinitialisez pas au hasard.

CONTACTER MAISON SÉLANCE

Utilisez les coordonnées figurant sur votre confirmation de commande ou votre facture. Préparez le numéro de commande, la référence du remontoir, les réglages utilisés et une photo ou une courte vidéo du problème.

À conserver

Votre preuve d’achat et la fiche spécifique de votre modèle faciliteront toute demande d’assistance.